MANUAL DE INSTRUÇÕES (PORTUGUÊS)
MANUAL DE INSTRUCCIONES (ESPAÑOL)

yämmi

PKS915

Versão/version 02/2013

yämmı

ÍNDICE/ ÍNDICE

01/ MANUAL DE INSTRUÇÕES (PORTUGUÊS) P.5
02/ MANUAL DE INSTRUCCIONES (ESPAÑOL) P.9

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cozinhar agora é

yämmi

Balança Eletrónica de Cozinha
PKS915

PORTUGUÊS

01 CARACTERÍSTICAS DA SUA BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA

- Botões sensíveis ao toque
- Indicador do nível da bateria (Fraca/Carregada)
- Função de peso de alta precisão
- Max. 5Kg 11lb d=1g/0.1oz
- Auto Off

Ecrã LCD
Permite visualizar facilmente os pesos e avisos.

Sensores de alta precisão
Garantem que as pesagens são efetuadas com a máxima precisão.

Unidades de medida
O ecrã LCD irá exibir qualquer capacidade de medição para sua utilização

Função de pesagem e adicionar
A função de tara/pesagem permite-lhe colocar o peso no nível 0. Poderá efetuar pesagem individual.

02 COMO UTILIZAR A SUA BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA

1 / Coloque a Balança numa superfície plana e seca.

2 / Se utilizar uma taça ou qualquer outro recipiente, coloque na plataforma antes de ligar a Balança.

3 / Ligue a Balança de cozinha pressionando o botão On/Off. O ecrã LCD dará mensagem de ligado.

4 / A Balança de cozinha pesa em gramas, quilos, onças ou outras unidades de medida. Para selecionar a unidade pretendida, pressione o botão Unidade até que a medida pretendida esteja selecionada.

5 / Coloque os alimentos num recipiente ou diretamente sobre a plataforma de pesagem. O ecrã LCD irá apresentar o peso. Quantos mais alimentos forem acrescentados, mais o peso aumentará e será apresentado no ecrã.

6 / Depois de utilizar a Balança pressione o botão On/Off para desligar.

NOTA: A Balança desligará automaticamente caso não esteja a ser utilizada ao fim de 2 minutos.

/ Função de excesso de peso Capacidade Máxima 5Kg

1 / Quando a Balança estiver em sobrecarga de peso aparecerá no ecrã LCD a mensagem Err. Remova o peso imediatamente, o excesso do peso poderá danificar a Balança.

/ Indicação de bateria fraca

Quando a bateria estiver fraca aparecerá no ecrã LCD a mensagem Lo.

Substitua com pilhas 3 x 1.5V (AAA)

1 / Para retirar as pilhas abra o compartimento situado na parte inferior da Balança.

2 / Remova as pilhas usadas cuidadosamente, utilizando para isso um objeto apropriado se necessário.

3 / Coloque as pilhas novas na Balança, um lado de cada vez.

NOTA: Remova as pilhas, caso a Balança vá estar sem utilização e guardada por um período grande de tempo.

/ Função de pesagem e adição

A sua Balança de cozinha permite-lhe adicionar alimentos para pesagem, assim como a pesagem individual de cada um deles.

1 / Pressione o botão zero e adicione o próximo alimento no recipiente. O peso aparecerá no ecrã LCD apenas quando o último alimento for colocado.

2 / Repita o passo 1 para a pesagem de algum alimento adicional.

/ Limpeza da Balança e cuidados a ter

1 / Limpe a Balança com um pano ligeiramente húmido. Não coloque a Balança na água, nem utilize químicos ou produtos de limpeza abrasivos.

2 / Todos os componentes plásticos devem ser limpos após contacto com gorduras, especiarias, vinagre e alimentos de sabor intenso. Evite o contacto com sumos ácidos.

3 / Não bata, abane ou deixe cair a Balança.

4 / A Balança é um aparelho de alta precisão, por favor cuide bem do mesmo.

5 / Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente, caso a Balança não ligue.

6 / A Balança é apenas para uso doméstico, não para propósitos comerciais.

Cozinhar agora é

yämmi

Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Rua João Mendonça, nº 505
Senhora da Hora, Matosinhos
Portugal

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cocinar ahora es

yämmi

Balanza de cocina Electrónica
PKS915

ESPAÑOL

01 CARACTERÍSTICAS DE SU BALANZA ELECTRÓNICA DE COCINA

/ Botones táctiles

/ Indicador del nivel de la batería (Baja /Cargada)

/ Función de peso de alta precisión.

/ Max. 5 Kg 11 lb d=1g/0.1oz

/ Auto Off

Pantalla LCD
Permite visualizar fácilmente los pesos y las advertencias.

Sensores de alta precisión
Garantiza la máxima precisión de los pesajes.

Unidades de medida
La pantalla LCD mostrará cualquier capacidad de medición para su utilización

Función de pesar y añadir
La función de tara/ pesaje le permite colocar el peso en el nivel 0. Podrá realizar pesaje individual.

02 CÓMO UTILIZAR SU BALANZA ELECTRÓNICA DE COCINA

1 / Coloque la balanza sobre una superficie plana y seca.

2 / Si utiliza una taza o cualquier otro recipiente, colóquela sobre la plataforma antes de conectar la balanza.

3 / Conecte la balanza de cocina pulsando el botón On/ Off. La pantalla LCD mostrará el mensaje de conectado.

4 / La balanza de cocina pesa en gramos, kilos, onzas u otras unidades de medida. Para seleccionar la unidad deseada, pulse el botón Unidad hasta que quede seleccionada la unidad deseada.

5 / Coloque los alimentos en un recipiente o directamente sobre la plataforma de pesaje. La pantalla LCD mostrará el peso. A medida que aumente la cantidad de alimentos, aumentará el peso mostrado en la pantalla.

6 / Después de utilizar la balanza pulse el botón On / Off para desconectar.

NOTA: La balanza desconectará automáticamente transcurridos 2 minutos sin ser utilizada.

/ Función de exceso de peso – Capacidad máxima 5 Kg.

1 / Si la balanza está sobrecargada en la pantalla LCD aparecerá el mensaje "Err". Retire el peso inmediatamente, el exceso de peso podría dañar la balanza.

/ Indicación de batería baja

Cuando la batería esté baja de carga, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje "Lo".

Cambie las pilas 3 x 1.5 V (AAA)

1 / Para retirar las pilas, abra el compartimento situado en la parte inferior de la balanza.

2 / Retire cuidadosamente las pilas gastadas utilizando un objeto apropiado en caso necesario.

3 / Coloque las pilas nuevas en la balanza, prestando atención a la polaridad.

NOTA: Retire las pilas en caso de que la balanza permanezca sin utilizar y guardada durante un período prolongado.

/ Función de pesaje y adición

Su balanza de cocina le permite añadir alimentos para pesaje, así como el pesaje individual de cada uno.

1 / Pulse el botón cero y añada el próximo alimento en el recipiente. El peso sólo aparecerá en la pantalla LCD cuando el último alimento esté colocado.

2 / Repita el paso 1 para el pesaje de algún alimento adicional.

/ Limpieza de la balanza y precauciones

1 / Limpie la balanza con un paño ligeramente húmedo. No sumerja en agua la balanza, ni utilice productos químicos o productos de limpieza abrasivos.

2 / Se deben limpiar todos los componentes plásticos tras un contacto con grasas, especias, vinagre y alimentos de sabor intenso. Evite el contacto con zumos ácidos.

3 / No agite la balanza, ni deje que se golpee o caiga.

4 / La balanza es un aparato de alta precisión, cuídelo.

5 / En caso de que la balanza no se encienda, compruebe si las pilas están colocadas correctamente.

6 / La balanza está destinada exclusivamente a uso doméstico, no para fines comerciales.

yämmi

Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Rua João Mendonça, nº 505
Senhora da Hora, Matosinhos
Portugal